SEAFLO®

www.seariver.com.br

SEAFLO®

www.seaflo.com.br

ASSISTÊNCIA TÉCNICA:
(41) 3071-0130
sac@seariver.com.br
sac@seaflo.com.br

REVENDEDOR A TÍTULO DE GARANTIA

ESCREVA AQUI O NÚMERO DE SÉRIE GRAVADO NO PRODUTO

Distribuído por:

INFORMAÇÕES

Neste manual, você encontrará todas as informações necessárias para sua segurança e o uso adequado de seu equipamento SEAFLO.
Em caso de dúvidas, acesse nosso site www.seaflo.com.br ou ligue para nosso atendimento (41) 3071-0130.
Lembre-se de guardar sua nota fiscal ou cupom de compra. A garantia só é válida mediante sua apresentação da garantia ao Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).
A etiqueta de identificação onde constam informações importantes como código, modelo e fabricante, entre outras, será utilizado pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) caso seu equipamento precise de reparos. Por isto não a retire do local onde está adesivado.

DICAS AMBIENTAIS

Este equipamento/produto deve ser entregue para descarte a um sistema de reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos que atenda a legislação local.

SEGURANÇA

Atenção, este equipamento deve ser instalado por um técnico especializado.

TERMO DE GARANTIA

O Distribuidor Exclusivo da Seaflo no Brasil (SeaRiver Produtos Nauticos Ltda) concede garantia contra qualquer vício de fabricação aplicável nas seguintes condições:

1. O inicio da vigência da garantia ocorre na data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor correspondente ao equipamento a ser garantido com identificação, do código Seaflo.

2. O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses contados a partir da data da emissão da nota fiscal preenchida conforme disposição do item “1” deste certificado e divididos da seguinte maneira:

a. 90 (noventa) dias de garantia legal; e,

b. 9 (nove) meses de garantia contratual.

3. O distribuidor Seariver não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para equipamentos desacompanhados de nota fiscal / cupom fiscal de venda ao consumidor, ou equipamentos cuja nota fiscal esteja preenchida incorretamente.

Condições de Garantia

1) Qualquer vício/defeito que for constatado neste produto de ser imediatamente informado no site da Seaflo. www.seaflo.com.br ou pelo telefone (41) 3071-0130.

2) Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentem vícios/defeitos constatados como de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.

A garantia perderá a validade quanto:

1) Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do equipamento.

2) O equipamento for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções.

3) O equipamento for ligado em tensão diferente da qual foi destinado.

4) O equipamento tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades sem anuência da SeaRiver Produtos Nauticos Ltda.

5) O vício/defeito for causado por acidente ou má utilizado do equipamento.

SEAFLO®

05 Interruptor de boia eletromagnético
Manual de Instrução

PERFIL

A chave de boia eletromagnética da SEAFLO oferece desempenho superior em relação às chaves de boia concorrentes. O gabinete do design ajuda a eliminar grandes detritos de alcançar o mecanismo do comutador, o qual é o ponto número um de falha nos comutadores tradicionais. Além disso, seu inovador design eletromagnético utiliza uma força magnética para acionar a falha do selo e a intrusão de água, a segunda causa mais comum de falha na troca da marca concorrente. Seu interior robusto e exclusivo também permite que essa chave seja usada para bombas de até 25 amperes. Esse design original faz deste o interruptor de boia mais confiável disponível no mercado hoje!

CARACTERÍSTICAS

- Design eletromagnético inovador.
- A construção fechada oferece confiabilidade avançada.
- A base de conexão rápida oferece manutenção simples.
- Funciona com qualquer bomba de esgoto manual.
- Projetado para bombas de até 25 amperes.
- Sem mercúrio.

ELECTRICAL INFORMATION

Amplificadores máximos: 25A
Comprimento do fio: 1M / 39,27 polegadas
Tamanho do calibre do fio: 14 AWG
Para uso somente com tensão de 12V, 24V e 32V DC.

DIMENSÕES





INSTALAÇÃO



Dicas para conexão de fio:

- O interruptor de boia deve estar localizado na posição mais baixa do porão e montado com a base do interruptor mesmo ou abaixo da base da bomba de porão. Ao instalar, lembre-se de que a linha preta está conectada ao polo negativo (-) e a marrom e branca (bomba) conectada ao polo positivo (+).
- As conexões dos fios devem ser seladas com um selante marítimo.
- Os revestimentos de isolamento ou de cabo devem ser colocados acima do porão mais alto.

Instruções:

- Quando a água do porão sobe, a boia do ímã flutua e o ar na casa da boia é forçado a sair pelo orifício de ventilação.
- O flutuador do ímã inicia a bomba quando a água do porão atinge 45-50 mm (1,77 "-1,97"). A válvula fecha e a boia do ímã permanece na posição inicial devido ao vácuo dentro da casa da boia.
- Quando a água do porão afunda no nível 20-25mm (0,79 "-0,98"), o ar é liberado através da abertura de ar na casa flutuante. O ímã cai e interrompe a energia.

KIT DE REPARO



Cód.	Descrição	Quantidade
1	Tampa superior	1
2	Vedação para arame	1
3	Placa de circuito de detecção	1
4	Placa de circuito principal	1
5	Tampa do meio	1
6	Flutuador magnético	1
7	Tampa do flutuador	1
8	Filtro sob a cobertura	1