



www.seariver.com.br

SEAFLO®

www.seaflo.com.br

ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

(41) 3071-0130

sac@seariver.com.br

sac@seaflo.com.br

REVENDEDOR A TÍTULO DE GARANTIA

ESCREVA AQUI O NÚMERO DE SÉRIE GRAVADO

NO PRODUTO

SEAFLO®

Distribuído por:



INFORMAÇÕES

Neste manual, você encontrará todas as informações necessárias para sua segurança e o uso adequado de seu equipamento SEAFLO.

Em caso de dúvidas, acesse nosso site www.seaflo.com.br ou ligue para nosso atendimento (41) 3071-0130.

Lembre-se de guardar sua nota fiscal ou cupom de compra. A garantia só é válida mediante sua apresentação da garantia ao Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

A etiqueta de identificação onde constam informações importantes como código, modelo e fabricante, entre outras, será utilizado pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) caso seu equipamento precise de reparos. Por isto não a retire do local onde está adesivado.

DICAS AMBIENTAIS

Este equipamento/produto deve ser entregue para descarte a um sistema de reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos que atenda a legislação local.

SEGURANÇA

Atenção, este equipamento deve ser instalado por um técnico especializado.

TERMO DE GARANTIA

O Distribuidor Exclusivo da Seaflo no Brasil (SeaRiver Produtos Nauticos Ltda) concede garantia contra qualquer vício de fabricação aplicável nas seguintes condições:

1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor correspondente ao equipamento a ser garantido com identificação, do código Seaflo.

2. O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses contados a partir da data da emissão da nota fiscal preenchida conforme disposição do item "1" deste certificado e divididos da seguinte maneira:

a. 90 (noventa) dias de garantia legal; e,

b. 9 (nove) meses de garantia contratual.

3. O distribuidor Seariver não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para equipamentos desacompanhados de nota fiscal / cupom fiscal de venda ao consumidor, ou equipamentos cuja nota fiscal esteja preenchida incorretamente.

Condições de Garantia

1) Qualquer vício/defeito que for constatado neste produto de ser imediatamente informado no site da Seaflo. www.seaflo.com.br ou pelo telefone (41) 3071-0130.

2) Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentem vícios/defeitos constatados como de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.

A garantia perderá a validade quando:

1) Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do equipamento.

2) O equipamento for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções.

3) O equipamento for ligado em tensão diferente da qual foi destinado.

4) O equipamento tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades sem anuência da SeaRiver Produtos Nauticos Ltda.

5) O vício/defeito for causado por acidente ou má utilização do equipamento.

SEAFLO®

INTERRUPTOR DO ISOLADOR DE BATERIA MANUAL DE INSTALAÇÃO



SFBIS-01

CARACTERÍSTICAS

- O interruptor isolador de bateria SEAFLO SFBIS-01 tem duas posições.
- O ON / OFF é controlado através de uma tecla especial.
- Essa chave pode ser retirada e levada com você. É impossível ligar a energia sem a chave. Por isso, possui excelente função de salvaguarda. É aplicado à energia DC. Carcaça robusta.
- Terminal com latão de 3/8 polegadas e duas juntas de cabo de cobre.

FUNÇÃO

LIGADO: conecte o equipamento e a energia
DESLIGADO: Desconecte o equipamento e a energia

FIAÇÃO

O cabo deve ser dimensionado de acordo com as recomendações do fabricante do motor. Os tamanhos dos fios e os terminais devem estar de acordo com os padrões elétricos relevantes. Prenda os cabos na posição com um grampo de cabo adequado a não mais de 6 polegadas da chave. Verifique se todas as conexões estão bem apertadas e sem tensão ou torção na fiação.

MONTAGEM

O interruptor deve ser montado em uma superfície plana em uma área limpa e seca. O interruptor deve estar localizado o mais próximo possível (com 40 polegadas) das baterias e deve ser montado na posição positiva da energia principal.

OPERAÇÃO

Insira a chave no orifício do interruptor interno e gire a chave para o positivo, conforme necessário. Mova para "OFF": Desconecte o equipamento e a fonte de alimentação principal. Mova para "ON": conecte o equipamento e a fonte de alimentação principal.

AVISO PRÉVIO

Depois de desligar, retire a chave do interruptor da bateria e leve-a consigo. Pode proteger contra roubo. Não desligue o interruptor quando o motor estiver funcionando.

Pare o motor antes de mudar para a posição desligado.

DIMENSÕES E DIAGRAMAS DE FIAÇÃO

