



www.seariver.com.br

SEAFLO[®]

www.seaflo.com.br

ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

(41) 3071-0130

sac@seariver.com.br

sac@seaflo.com.br

REVENDEDOR A TÍTULO DE GARANTIA

ESCREVA AQUI O NÚMERO DE SÉRIE GRAVADO

NO PRODUTO

SEAFLO[®]

Distribuído por:



INFORMAÇÕES

Neste manual, você encontrará todas as informações necessárias para sua segurança e o uso adequado de seu equipamento SEAFLO.

Em caso de dúvidas, acesse nosso site www.seaflo.com.br ou ligue para nosso atendimento (41) 3071-0130.

Lembre-se de guardar sua nota fiscal ou cupom de compra. A garantia só é válida mediante sua apresentação da garantia ao Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

A etiqueta de identificação onde constam informações importantes como código, modelo e fabricante, entre outras, será utilizado pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) caso seu equipamento precise de reparos. Por isto não a retire do local onde está adesivado.

DICAS AMBIENTAIS

Este equipamento/produto deve ser entregue para descarte a um sistema de reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos que atenda a legislação local.

SEGURANÇA

Atenção, este equipamento deve ser instalado por um técnico especializado.

TERMO DE GARANTIA

O Distribuidor Exclusivo da Seaflo no Brasil (SeaRiver Produtos Nauticos Ltda) concede garantia contra qualquer vício de fabricação aplicável nas seguintes condições:

1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor correspondente ao equipamento a ser garantido com identificação, do código Seaflo.
2. O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses contados a partir da data da emissão da nota fiscal preenchida conforme disposição do item "1" deste certificado e divididos da seguinte maneira:
 - a. 90 (noventa) dias de garantia legal; e,
 - b. 9 (nove) meses de garantia contratual.
3. O distribuidor Seariver não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para equipamentos desacompanhados de nota fiscal / cupom fiscal de venda ao consumidor, ou equipamentos cuja nota fiscal esteja preenchida incorretamente.

Condições de Garantia

- 1) Qualquer vício/defeito que for constatado neste produto de ser imediatamente informado no site da Seaflo. www.seaflo.com.br ou pelo telefone (41) 3071-0130.
- 2) Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentem vícios/defeitos constatados como de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.

A garantia perderá a validade quando:

- 1) Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do equipamento.
- 2) O equipamento for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções.
- 3) O equipamento for ligado em tensão diferente da qual foi destinado.
- 4) O equipamento tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades sem anuência da SeaRiver Produtos Nauticos Ltda.
- 5) O vício/defeito for causado por acidente ou má utilização do equipamento.

SEAFLO[®]

CE

Interruptor de bateria de quatro posições

Instruções de operação e instalação



SFCBS-275-402

CARACTERÍSTICAS

- O seletor de bateria SEAFLO é um robusto comutador rotativo em série, com operação garantida antes da interrupção. Chave seletora de bateria SEAFLO com off / 1 / ambos / 2 posições.
- Chave seletora de bateria SEAFLO necessária para os sistemas de suprimento do navio alimentados por duas baterias. A chave pode ser girada com segurança para selecionar Bateria 1 ou Bateria 2 ou Ambos (o motor deve ser parado antes de selecionar OFF para proteger o alternador).
- É avaliado em serviço contínuo de 175A em DC-12V e classificado em 300A intermitente. O interruptor é adequado para o sistema de fornecimento de navios de 6V, 12V e 24V. Cavilhas de cobre 3/8 polegadas-16 em estanho para máxima condutividade e resistência à corrosão.
- O seletor de bateria SEAFLO permitirá a seleção das funções da bateria conforme abaixo:
 - OFF - Desconexão completa de ambas as baterias ou bancos de baterias
 - 1-Operação do N.º 1 bateria apenas
 - 2-Operação do N.º 2 apenas bateria
 - Ambos - Operação de baterias e bancos de baterias

ATENÇÃO

O cabo deve ser dimensionado de acordo com as recomendações do fabricante do motor. Os tamanhos dos fios e os terminais podem ser obtidos nos padrões elétricos do Conselho Americano de Barcos e Iates. Prenda os cabos na posição com uma braçadeira de cabo adequada a não mais de 6 polegadas da chave. Prenda o restante do cabo, a não mais de 18 polegadas. Verifique se todas as conexões estão bem apertadas e sem tensão ou torções na fiação.

MONTAGEM

O interruptor deve ser montado em uma superfície plana em uma área limpa e seca. O interruptor deve estar localizado o mais próximo possível (com 40 polegadas) das baterias. O cabo da bateria e do iniciador deve ser o mais curto possível.

OPERAÇÃO

Sempre reserve uma bateria para a partida do motor. Use a segunda bateria para equipamentos elétricos auxiliares. A posição (ambas) é paralela às baterias para uso emergencial. Certifique-se de pressionar o botão vermelho antes de ligar o interruptor: caso contrário, o interruptor poderá ser torcido e danificado.

CARREGAMENTO

A configuração do interruptor indica que a bateria está sendo carregada quando o motor está funcionando.

A posição (ambas) carregará as duas baterias.

OBSERVAÇÃO

Os terminais devem ser colados ou cobertos quando o interruptor é montado de forma que os terminais sejam expostos.

Não desligue o interruptor quando o motor estiver funcionando.

Pare o motor antes de mudar para a posição desligado.

DIMENSÕES E DIAGRAMAS DE FIAÇÃO

